



Mod. SB-12

Caja de seguridad

Después del bloqueo de las máquinas o procesos las llaves pueden ser guardadas en la caja de seguridad.

Cada persona autorizada puede colocar su candado personal en la caja para evitar que la misma pueda ser abierta.

Asegura que nadie tenga acceso a las llaves del bloqueo de los aparatos a menos que todo el grupo hay sacado sus candados de la caja.

Capacidad para 12 candados + candado maestro.

Suministrada sin producto.

Código	Ref.	Dimensiones
765100	SB-12	260x103x152 mm